

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMELIHARAAN GENSET

NOMOR

NO. REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

: 035/SPO/UMUM/RSIH/XI/2022

: 00

: 18 November 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 035/SPO/UMUM/RSIH/XI/2022

Judul Dokumen

: PEMELIHARAAN GENSET

Nomor Revisi

. .

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Rian Syaeful Ariansyah, Amd. Kom	Kepala Unit Umum	(In)	18-11-207
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	£.	19 -11-202
Validator	9	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	W.	18-11-2021

RUMAH SAKIT	PEMELIHARAAN GENSET					
INTAN HUSADA	No. Dokumen 035/SPO/UMUM/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18-11-2022	Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS				
PENGERTIAN	Pemeliharaan genset adalah serangkaian proses kegiatan untuk menjaga kinerja genset agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan mengurangi resiko terjadinya kerusakan pada saat digunakan Petugas adalah Petugas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (PSP) yang melakukan pemeliharaan genset					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan genset					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2022 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit					
PROSEDUR	 Petugas melakukan pengecekan dan pembersihan ruang genset Petugas melakukan penonaktifan panel genset dan memastikan semua dalam keadaan mati (tidak ada aliran arus yang mengalir) Standar perawatan genset di ambil sesuai dengan running hour yang berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: Perawatan harian Petugas melakukan pemeriksaan level oli, jika level oli dalam keadaan rendah, Petugas segera melakukan pengisian oli sampai level maksimal Petugas melakukan pemeriksaan level bahan bakar (solar), jika level solar dalam keadaan rendah (40%), Petugas segera 					
	melakukan pengisian solar sampai level maksimal 3) Petugas melakukan pemeriksaan level air radiator, jika level air radiator dalam keadaan rendah, Petugas segera melakukan pengisian air radiator sampai level maksimal 4) Petugas melakukan pemeriksaan level cairan aki, jika level dalam keadaan rendah, Petugas segera melakukan pengisian cairan aki sampai level maksimal 5) Pemeriksaan kondisi tidak normal lainnya (getaran, suara, suhu panas, kebocoran, kelengkapan spare part)					

